PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH



Bedienterminal für Extruderbedienung vario*EC*_{mini}



©PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH 2004. Printed in Germany Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist der Nachdruck oder die auszugsweise fotomechanische oder anderweitige Wiedergabe dieses Dokumentes nicht gestattet.

Dies ist eine Publikation der PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH

Bei Änderungen erfolgt keine gesonderte Mitteilung.

PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH P.O. Box 31 02 29 D 34058 Kassel Germany BlueControl® ist eingetragenes Warenzeichen der PMA GmbH

Einschränkung der Gewährleistung:

Der Inhalt dieser Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet und geprüft. PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH übernimmt jedoch keine Haftung für Schäden, die aus Fehlern in der Dokumentation resultieren könnten. Insbesondere Beschreibungen und technische Daten sind keinerlei zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne.

PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH hat das Recht, Änderungen am beschriebenen Produkt oder an der Dokumentation ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, wenn sie aus Gründen der Zuverlässigkeit oder Qualitätssicherung vorgenommen werden oder dem technischen Fortschritt dienen.

Für Hinweise sind wir jederzeit dankbar.

Kassel, 23.03.05

Inhalt

ALLGEMEINE HINWEISE	5
Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen	5
In-/Außerbetriebnahme	6
Gerät auspacken	6
Elektrischer Anschluß	6
Spannungsversorgung	6
Bus-Leitungen	6
Anschlüsse und Montage	8
ANSCHLUßHINWEISE	9
Spannungsversorgung	9
Sicherung	9
Schnittstelle COM1 RS232	10
Bus Schnittstelle COM3 RS485	10
Anschlußkabel Bedienterminal varioEC _{mini} COM3 (RS485) an Modbuskoppler KS vario	11
Anschlußkabel Bedienterminal varioEC _{mini} COM1 (RS232) an Engineeringport KS vario Regelmodul	11
EXTRUDERBEDIENUNG VARIOEC	. 12
Systemstruktur	12
Übersicht System varioEC _{mini}	13
INBETRIEBNAHME UND GRUNDKONFIGURATION EINER NEUEN BEDIENEINHEIT	.14
Konfiguration KS vario	14
BEDIENOBERFLACHE	. 15
Grundlegendes	15
Bildschirmlayout	15
Konfiguration varioEC _{mini}	17
GRUNDLEGENDE BEDIENUNG	. 18
Die Übersichtsseite	18
Technische Änderungen vorhehalten	

Die Regler Seite 1	9
Die Gruppen Bedienseite	20
Bedienseite Antrieb	21
Sicherheitsabschaltungen des Antriebs:2	21
Antrieb Parameter	22
Die Trend Seite	:3
Grenzwerte2	24
PARAMETRIERUNG UND SPEZIELLE DIALOGE	5
Die Parameterseite 2	25
Selbstoptimierung2	26
Rezepte	27
Skalierung analoge Eingänge	28
Skalierung Antriebe2	:9
Einstellung Drucksensor	60
Alarmliste	1
Kennworte	12
Ethernet MODTCP Server	13
TECHNISCHE DATEN	5

Allgemeine Hinweise

Das Steuerungsterminal vario EC_{mini} bildet zusammen mit dem Mehrkanalregler KS vario eine sehr kompakte Lösung für die Automatisierung von Extrudern. In diesem Bedienhinweis wird die Funktionalität des Steuerungsterminals beschrieben und es werden Hinweise für das Engineering des KS vario gegeben.

Diese Bedienhinweise gelten für die Ausführungen des Bedienterminals vario EC_{mini} mit der Bestell-Nummer:

KSCV-111-20150 KSCV-111-20151

Varianten siehe Datenblatt.

Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Gerät ist gemäß VDE 0411 / EN 61010-1 gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es hat die Schutzklasse IP65 (Frontplatte) bzw. IP20 (Rückwandabdeckung).

Das Gerät stimmt mit der Europäischen Richtlinie 89/336/EWG (EMV) überein und wird mit dem CE Zeichen versehen.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in diesem Bedienhinweis und Sicherheitshinweisen enthalten sind.

Für den europäischen Markt bestimmte Maschinen / Anlagen müssen in ihrer gesamten Ausrüstung der Vorschrift EN 60 204 Teil 1/85 (identisch mit VDE 0113 Teil 1 / 02.86) genügen.

Bei Maschinen / Anlagen, die für den außereuropäischen Export bestimmt sind, müssen die jeweiligen nationalen Sicherheitsvorschriften der Bestimmungsländer beachtet werden.



Da die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften außerhalb unseres Einflußbereiches liegt, kann keine Haftung für Schäden übernommen werden, die aus Nichtbeachtung eines oder mehrerer dieser Vorschriften entstehen.

Die Aufzählung von Sicherheitsvorschriften kann nicht umfassend sein (maschinentechnische und ausländische Vorschriften). Das Nichterwähnen einer dieser Vorschriften bedeutet nicht, daß diese keine Gültigkeit hat.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die im Sinne der Bestimmungen - VDE Vorschriften, Gerätesicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, etc. - als Fachleute anerkannt sind.

Das Gerät darf nur von eingewiesenen Personen bedient werden. Das Gerät kann ohne Beeinträchtigung seiner Sicherheit nur innerhalb der zugelassenen Umgebungsbedingungen (siehe Datenblatt) betrieben werden.

Das Gerät ist ausschließlich bestimmt zum Gebrauch als Bedienterminal für Meß-, Steuer- und Regelgeräte in technischen Anlagen.

In-/Außerbetriebnahme

Gerät auspacken

Die Lieferung ist auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Das Gerät ist auf Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung bei Transport und Lagerung hin zu untersuchen.



Weist das Gerät Schäden auf, die vermuten lassen, daß ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, so darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.



Vor dem Einbau/Ausbau des Gerätes bzw. Anbringen oder Entfernen von Steckern an dem Gerät, ist das Steuerungsterminal vario EC_{mini} allpolig von der Versorgungsspannung zu trennen, d.h. das Gerät ist stromlos zu machen.

Elektrischer Anschluß

Die elektrischen Leitungen sind nach den jeweiligen Landesvorschriften zu verlegen (in Deutschland VDE 0100).

Zur verbesserten Störsicherheit sind Signal- und Datenleitungen getrennt von Netzleitungen zu verlegen. Ein Stecken oder Ziehen der Steckverbindungen am Steuerungsterminal vario EC_{mini} darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

Spannungsversorgung

Das Steuerungsterminal vario EC_{mini} benötigt eine externe Spannungsversorgung Nennspannung: 24V DC (-15%/+20%), Leistungsaufnahme max. 12W. Der Anschluß erfolgt über eine 3-polige Klemme (z.B. Phoenix Typ: FRONT-MSTB, 2,5/3-ST-5,08). Die Polarität ist ist zu beachten.

Bus-Leitungen

Für die Bus-Leitung wird empfohlen, geschirmtes Datenkabel zu verwenden. Der Schirm ist einseitig am Steuerungsterminal vario EC_{mini} . Die D-Stecker / D-Buchsen des Steuerungsterminal vario EC_{mini} sind elektrisch leitend mit dem Gehäuse verbunden.

Anschlußprinzip für Kabelabschirmung



Das Steuerungsterminal vario EC_{mini} ist an der dafür vorgesehenen Klemme niederohmig, mit möglichst kurzer Zuleitung mit PE zu verbinden!

Anschlüsse und Montage



Abb. 1: Maßskizze Terminal varioEC_{mini}



Anschlußhinweise

Spannungsversorgung

Das Bedienterminal vario EC_{mini} benötigt eine externe Spannungsversorgung Nennspannung: 24V DC (-15%/+20%), Leistungsaufnahme max. 12W. Der Anschluß erfolgt über eine 3-polige Klemme (z.B. Phoenix Typ: FRONT-MSTB, 2,5/3-ST-5,08)



Es ist dafür zu sorgen, daß das Gerät ordnungsgemäß über einen Schutzleiter am Schutzleitersystem geerdet wird.



Pin 1: + 24VDC Pin 2: -24VDC (Gnd) PIN 3: PE

Sicherung

Die Betriebsspannungsversorgung ist durch eine Sicherung im Terminal geschützt. Es wird eine Feinsicherung mit folgenden Werten eingesetzt:

Elektrische Werte: 250V AC, 5A flink Ausführung: 5x20mm



D Zum Auswechseln der Sicherung sind folgende Schritte durchzuführen:

- Entfernen der Sicherungsabdeckung
 - Auswechseln der Sicherung



Sicherung nicht austauschen bevor der Grund für die Zerstörung beseitigt ist Sicherung nur durch eine Sicherung mit gleichen Werten tauschen

Schnittstelle COM1 RS232

RS232 Schnittstelle, 9poliger D-SUB-Stecker mit folgender Belegung:

Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal
1	DCD	
2	RXD	Empfangsdaten RS232
3	TXD	Sendedaten RS232
4	DTR	
5	GND	GND
6	DSR	
7	RTS	
8	CTS	
9	RI	

Bus Schnittstelle COM3 RS485

RS485 Schnittstelle, 9 pol. D-SUB-Stecker mit folgender Belegung:

Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal
1	DATA-	Invertiertes Datensignal
2	n.c.	
3	n.c.	
4	DATA+	Datensignal
5	GND	GND
6	n.c.	
7	n.c.	
8	n.c.	
9	n.c.	

▲ n.c. nicht belegte Signale dürfen nicht verdrahtet werden!

KSvario



Anschlußkabel Bedienterminal varioEC_{mini} COM3 (RS485) an Modbuskoppler KS vario

varioEC

Leitung min. 2 pol. abgeschirmt, Abschirmung einseitig aufgelegt

Anschlußkabel Bedienterminal varioEC_{mini} COM1 (RS232) an Engineeringport KS vario Regelmodul



Extruderbedienung varioEC_{mini}

Mit dem System vario EC_{mini} wurde mit den Mehrkanalregler KS vario eine sehr kompakte Lösung für die Automatisierung von Extrudern realisiert. Durch die, im Bedienterminal vario EC_{mini} integrierte SPS, ist es möglich, den kompletten Extruder mit dem KS vario ohne zusätzliches Automatisierungssystem zu betreiben und zu überwachen. In der vario EC_{mini} Version können bis zu 12 Temperatur-Regelkreise, Massetemperatur-, Massedruck Messung und Überwachung und die Steuerung und Überwachung des Hauptantriebs betrieben werden .

Systemstruktur

- Bedien-/Steuerungsterminal:
 - TPC-6x: 5,7" Farb-DSTN für varioEC_{mini}
- Integrierte Soft-PLC mit Visualisierungsfunktionen
 - Ablaufprogramm mit Überwachungen, Antriebssteuerung etc.
 - Komplette Bedienoberfläche auf Touchscreenbasis
- KS-Vario für Temperaturregelung und Massetemperaturerfassung
- Zusätzliche Digital-I/O Module für Freigaben, Rückmeldungen, Alarme, externe Bedienelemente
- Zusätzliche analoge Eingangsmodule für Massedruck, Massetemperatur (optional), Istwerte z.B. von Antrieben (Paarweise galvanisch getrennt)
- Zusätzliche analoge Ausgabemodule f
 ür Sollwertvorgabe f
 ür Antriebe (Paarweise galvanisch getrennt)

Übersicht System varioEC_{mini}



KS-Vario Temperaturregiler mit zusätzlichen Digita Fund Analog-VO Modulen

Produkt	Mini	Signale/Gerät
Display	5,7"; 320x240 Farbe	TPC Touch Panel Computer
Touch	ja	
Tastatur	-	
Optionen	Webserver, Datenaustausch	
Temperaturregler	8 12, davon 1 Massetemp.	Thermoelement Eingänge oder PT100 (jeweils für alle Eingänge)
Antriebe	1	Analog Ein-/Ausgänge: Sollwertvorgabe: 010V oder 020mA
Antriebssteuerung	Hand, Slave mit externer Sollwertvorgabe	
Messungen	Drehzahl, Belastung, Externer Sollwert oder Massetemp., Massedruck	Eingänge: 010V, oder 020mA jeweils paarweise galvanisch getrennt
Prozeßregelung	-	

Inbetriebnahme und Grundkonfiguration einer neuen Bedieneinheit

Konfiguration KS vario

 (\mathbf{i})

Konfigurieren Sie zuerst Ihren KS-Vario mit Hilfe des Engineeringtools BlueControl®.

- Bei einer Modbusversion stellen Sie die Baudrate auf 38400 und die Adresse auf 1.
- Geben Sie weiterhin bei "Modem delay" 5ms ein





Beim Download vom Engineeringtool BlueControl® in den Ksvario bitte nicht vergessen die Schnittstellenparameter mit übertragen (Markierung bei ,Schnittstellenparameter übertragen' setzen)

Bedienoberfläche

Grundlegendes

Die Bedienoberfläche des Bedienterminals varioEC_{mini} ist in mehrere Ebenen aufgeteilt.

Von der Startseite wird man automatisch in die Bedienebene weitergeleitet. Die Dialogseiten der Bedienebene werden über Direktbedientasten angewählt. Die Seiten für Parameter- und die Konfigurationsebene werden durch Anwahlmenüs selektiert.

Bildschirmlayout



Istwertzeile

Darstellung der von 4 Prozeßwerten: Extruderumdrehung, Belastung Hauptantrieb, Massetemperatur, Massedruck

Rückmeldebuttons

Rückmeldung Heizung erfolgt, wenn der Ausgang für das Heizungshauptschütz gesetzt wurde Rückmeldung Antrieb ok von der Antriebssteuerung

Direktanwahltasten

Anwahltasten für die Bedienseiten:



Alarmseite, rot hinterlegt bei aktiven Alarmen

Anwahl-Menü

Hauptbedienseite Temperaturen

Hauptbedienseite Antrieb, rot hinterlegt, wenn der Antrieb im Stopp-Modus ist (Abschaltung Massedruck, Drehmoment, Einschaltsperre Temperaturen)

Zurück zur vorhergehenden Seite (z.B. Parametrierungsseite zurück zum Menü)

Seitenabhänge Funktionstasten

Tasten mit der spezielle Funktionen auf den Seiten bedient werden können, oder mit denen weitere Unterseiten angewählt werden! Zusätzlich werden hier noch Informationen über den Seiteninhalt gegeben (z.B. dargestellte Werte)!

Konfiguration varioEC_{mini}

Das Bedien-Terminal wird mit dem MODBUS-Koppler desRegler KS vario durch das entsprechenden RS 485 Kabel zwischen COM2 und dem Anschluss auf dem Buskoppler verbunden.

Bei KS vario mit anderen Feldbuskopplern, z.B. Profibus, erfolgt der Anschluß mit dem zugehörigen RS 232 Kabel zwischen COM1 und der Diagnoseschnittstelle des KS-Vario Regelmoduls.

Bei der Erst-Inbetriebnahme müssen noch einige Einstellungen im Bedienterminal vorgenommen, um eine korrekte Funktion sicherzustellen!

45.1 rpm	58.0 %	213.0 116.0 °C bar			
Regler 0' Name : Gerät : Kanal :	l: Zo	ne 01 1 1	Sc RS 13	hnittstelle 485 :20.47	
Allgeme	in :	°C			
Anzahl Zo Digln Slot	inen: -Nr.:	8 5	de	faults	
				→ <mark> </mark>	-

Die Grundeinstellungen können auf der Dialogseite ,Setup' im ,Konfig'-Menü vorgenommen werden. Die Einstellungen können durch Tippen auf das entsprechende Feld vorgenommen werden. Konfigurieren Sie bitte in folgender Reihenfolge:

- Auswahl der Schnittstelle (Umschaltung durch Tippen auf das Feld ,RS485'): RS485 für Modbusgeräte und RS232 für alle Anderen.
- Wahl der gewünschte Sprache mit der Sprachumschalttaste.
- Anzahl der benötigten Heizungszonen (alle anderen Zonen werden ausgeblendet).
- Im Anschluß können Sie die Taste [defaults] betätigen.
 Das Terminal erzeugt daraufhin die Adresszuordnung zwischen Regler und Bedienterminal und die Standard-Bezeichnungen für die Regelkanäle.
- Umschaltung °C <-> °F: Durch Tippen auf das Feld wird die Dimension f
 ür die Temperatur umgeschaltet
- Slot Nummer f
 ür das Digital Input Modul: Damit die korrekte Zuordnung der digitalen Eingangskan
 äle vorgenommen werden kann, muss hier die Position des Digital Eingangsmoduls (z.B.: DI16/24) eingegeben werden. Das Regelmodul sitzt grundsätzlich auf Slot 0

Sie können die Kanalbezeichnungen und die Adresszuordnung bei Bedarf individuell anpassen.

- Name: Kanalbezeichnung mit maximal 10 Zeichen
- Gerät: Adresse des Modbus-Kopplers
- Kanal Kanalnummer im betreffenden KS-Vario

Mit den Pfeiltasten können die anderen Regelkanäle angewählt werden.

Auf dieser Seite können auch die Texte für die Istwertzeile editiert werden!

Mit der Taste <Speichern> (Symbol Diskette) werden die Einstellungen remanent gespeichert.

) Bitte vergessen Sie nicht die Grundeinstellung zu speichern !

Grundlegende Bedienung

Die Übersichtsseite



Die Übersichtsseite zeigt die Istwerte, die Sollwerte, die Zonenbezeichnung und den Stellgrad als Bargraf der Regelkanäle an.

Treten Alarme auf wird der Status des betreffenden Kanals wie folgt farblich gekennzeichnet:

Limitalarme	Low Alarm	Toleranzverletzung	High Alarm
Limit 3	blau blinkend	orange blinkend	rot blinkend
Limit 2	blau	orange	rot
Limit 1	hellblau	hellorange	hellrot

Fühlerbruch Anzeige zeigt "ERR" schwarz / weiss blinkend

Bei ausgeschaltetem Regler, wird der Hintergrund des Istwerts grau gezeichnet. Werden Kanäle nicht verwendet (

Direktwahl von wichtigen Dialogen

Drückt man auf die Anzeige eines Messwertes gelangt man zur Seite mit Detailinformation zum entsprechenden Kanal.

Zum Ein- /Ausschalten der Kanäle wechselt man über [I/O] auf die Hauptbedienseite. Hier stehen Tasten für Heizung ein, Heizung aus und für Standby zur Verfügung.

Mit der <Select> Taste kann die Istwertdarstellung zwischen Temperaturistwert, Stellgrad, Regelabweichung und Heizstrom-Istwert umgeschaltet werden. Neben der Select-Taste erfolgt die Anzeige, welcher Istwert dargestellt wird.

Die Regler Seite

Die Kanalweise Reglerbedienung zeigt die wichtigsten Informationen über einen Regler und lässt deren Änderung zu.



Grüne Statusanzeigen:

EIN Der Regler ist eingeschaltet (grün); kann durch Drücken ausgeschaltet werden
 W2 Der Regler arbeitet mit dem 2ten Sollwert; kann durch Drücken umgeschaltet werden

Bei Betätigung des Sollwertes bekommt man eine Bildschirmtastatur zur Eingabe des Sollwertes. Im Handbetrieb wird an gleicher Stelle der Handstellwert angeboten. Mit den Pfeiltasten gelangen Sie zu den verschiedenen Regelkanälen. Der aktuelle Kanal wird in der Bildunterschrift angezeigt.

Wenn der aktuelle Sollwert des Reglers z. B. durch eine aktive Sollwertrampe nicht dem eingestellten Betriebssollwert entspricht wird die Sollwertanzeige umgefärbt. Der Betriebssollwert wird dann unterhalb der Sollwertanzeige zur Eingabe eingeblendet.

Die Gruppen Bedienseite

Über diese Seite können alle Regelkreise oder nur einzelne Heizkreise ein- und ausgeschaltet werden.



Mit den Tasten [ein], [aus] und [w2] werden immer alle Kanäle beeinflusst deren Anzeigefelder fett umrandet sind.

Im Normalfall sind anfangs alle benutzen Zonen angewählt. Möchte man Kanäle ausnehmen muß man diese gezielt abwählen.

Statusanzeige

Grün	Der betreffende Regler ist aktiv
Blau	Beim betreffenden Kanal ist der Absenksollwert w2 aktiv
Grau	Der betreffende Regler ist ausgeschaltet (coff)

Bedienseite Antrieb



Die Drehzahl des Hauptantriebs kann auf dieser Seite durch die Up- und Down-Taste (Schrittweite Skalierung Antrieb) oder durch Direkteingabe des Sollwert geändert werden.

Nach dem Einschalten des Antriebs, erscheint der Rückmeldebutton zuerst gelb. Sobald die Rückmeldung vom Antrieb gelesen wurde, wechselt die Farbe auf grün. Neue Sollwerteingaben können nur bei eingeschaltetem Antrieb erfolgen (Rückmeldebutton Antrieb GRÜN). Ist der Antrieb ausgeschaltet (Rückmeldebutton Antrieb AUS) ist der Sollwert immer 0! Ist eine Einschaltverriegelung (Symbol auf Menue-Taste Antrieb rot) des Antriebs aktiv, kann der Antrieb nicht eingeschaltet werden!

Sicherheitsabschaltungen des Antriebs:

Die Sicherheitsabschaltungen des Antriebs erfolgen auf 2 Ebenen:

- zum einen in der SPS des Terminals
- zum zweiten als direkte Verdrahtung auf dem KS vario

Die Abschaltungen werden als Grenzwertfehlermeldung auf der Alarmseite und durch einen rot hinterlegten Motor auf der Direktbedientaste angezeigt! Damit diese Funktionalität korrekt ausgeführt werden kann, müssen die entsprechenden Einstellungen (Freigabe Grenzwert, gespeicherter, absoluter Grenzwertalarm) im KS vario vorgenommen werden.

Der KS-Vario muss immer entsprechend vorkonfiguriert sein !

Einschaltsperre bei zu niedriger Temperatur

Um ein Anlaufen der Schnecke bei zu kaltem Material zu verhindern, wird der Antrieb über die absoluten Temperaturgrenzwerte LIM 2 des KS vario verriegelt! Es werden dabei alle in der Konfiguration vorgesehenen Regelkanäle berücksichtigt. Die notwendigen Grenzwerte müssen auf der Konfigurationsseite

/! Abschaltung bei zu hoher Belastung

Für die max. Belastung ist ein Voralarm und ein abschaltender Alarm vorgesehen. Die notwendigen Grenzwerte müssen auf der Konfigurationsseite Grenzwerte eingestellt werden. Für den Voralarm wird der LIM 2 Kontakt des KS vario verwendet, für den abschaltenden Alarm der LIM 3

Kontakt des entsprechenden Eingangs. Zusätzlich wird dieser Alarmkontakt noch auf einen digitalen Eingang geschaltet, der den Sollwert des Antriebs auf 0 setzt! Dadurch wird auch bei einem evtl. Ausfall des Terminals (SPS) die Abschaltung sichergestellt!

Abschaltung bei zu hohem Massedruck

Für den max. Massedruck ist, wie bei der Belastung ein Voralarm und ein abschaltender Alarm vorgesehen. Die notwendigen Grenzwerte müssen auf der Konfigurationsseite SG Grenzwerte eingestellt werden. Für den Voralarm wird der LIM 2 Kontakt des KS vario verwendet, für den abschaltenden Alarm der LIM 3 Kontakt des entsprechenden Eingangs. Zusätzlich wird dieser Alarmkontakt noch auf einen digitalen Eingang geschaltet, der den Sollwertausgang des Antriebs abschaltet Dadurch wird auch bei einem evtl. Ausfall des Terminals (SPS) die Abschaltung sichergestellt!

🕂 Abschaltung digitalen Eingang

Der Antrieb kann zusätzlich über einen externen Eingang (DI9), z.B. ein Alarmsignal von der Antriebssteuerung, abgeschaltet werden!

Antrieb Parameter



Autostart Funktion: Wenn Autostart aktiviert ist, wird der Sollwert nach dem Einschalten des Antriebs auf den voreingestellten Wert gesetzt.

Externer Sollwert: Der externe Sollwert kann nur aktiviert werden, wenn der Antrieb ausgeschaltet ist! Bei aktiviertem externen Sollwert, kann der Antrieb über einen digitalen Eingang Ein/Aus geschaltet werden (digital input 4). Der Sollwert kommt vom analogen Eingang des Ksvario Kanal 19

Betriebsstundenzähler: Der Betriebsstundenzähler zählt (1/10h) wenn der Antrieb eingeschaltet ist.

Die Trend Seite



Die Trendseite zeigt den Soll- und Istwertverlauf der letzen 40 Minuten an. Zusätzlich zeigt ein horizontaler Cursor den derzeit aktiven Sollwert.

Einen anderen Kanal kann man mit den Pfeiltasten oder über Direkteingabe in der unteren Zeile anwählen. Die Y-Achse wird automatisch skaliert. Der aktuelle Wert steht links ! Neben den Temperaturtrens können hier auch die entsprechenden Werte des Antriebs angewählt werden.

45.1 rpm	58.0 %	213.0 "C	116.0 bar	
loop	lim(1) lim(2)	lim(3)	(HC)
Zone O1	: 55.0	0.0	1700.0	0.0
Zone O2	2 : <mark>55.0</mark>	0.0	1700.0	0.0
Zone 03	8 : <mark>10.0</mark>	0.0	1700.0	0.0
Zone O4	k: 10.0	0.0	1700.0	0.0
Zone 05	5 : <mark> 55.0</mark>	0.0	1700.0	0.0
Zone OB	6 : <mark> 55.0</mark>	0.0	1700.0	0.0
		lovv high	bol off	J ≋

Grenzwerte

Diese Seite dient der Parametrisierung das Alarmsystems. Pro Kanal können drei Grenzwerte eingegeben werden. Die Art der Überwachung (Minimalwertüberwachung, Maximalwertüberwachung oder Toleranzprüfung) wird durch die Konfiguration und Parametrisierung des KS-Vario vorgegeben. Die Bedieneinheit zeigt die Vorkonfiguration der Grenzwerte nur farblich an.

- low Es wird auf Unterschreitung des Grenzwertes gepr
 üft
- high Es wird auf Überschreitung des Grenzwertes geprüft
- tol Der Toleranzwert wird in beide Richtungen relativ zum Sollwert geprüft.
- off Die Grenzwertfunktion des Kanals ist abgeschaltet.



Beispiel: Kanäle 1..4 der oben gezeigten Bedienseite

(*i*) Abhängig von der Konfiguration des KS-Vario können Min-/Max- Werte relativ zum Sollwert oder absolut wirken.

Eingabe:

Die Sollvorgaben der aktiven Alarme können wie folgt verändert werden: Scrollen Sie die Anzeige mit den Pfeiltasten bis der betreffende Kanal in der Anzeige steht. Um eine Tastatur zur Eingabe zu bekommen müssen Sie den betreffenden Wert berühren.

Der KS-Vario muss immer entsprechend vorkonfiguriert sein ! Insbesondere die Limits für die abschaltenden Alarme müssen als Absolutwerte eingestellt werden und auf den entsprechenden absoluten Grenzwert gesetzt werden!

Parametrierung und spezielle Dialoge

Die Parameterseite

45.1	58.0 %	213.0	11 bi	6.0 ar	11 M
Paramet	er Zone 0	1 [01]			
Proportion	alband XP	1:	32.3	%	
Proportion	alband XP :	2 :	55.3	%	
Nachstellz	eit TN 1 :		14.0	s	e: # #
Nachstellz	eit TN 2 :		14.0	s	
Vorhalteze	eit TV 1 :		14.0	s	
Vorhalteze	eit TV 2 :		14.0	s	
		<u> </u>			

Die Parameterseite gibt einen Überblick über wichtige Parametrierungswerte eines Kanals.

Mit den Pfeiltasten (hoch/runter) kann man durch die Liste scrollen.

Mit den Pfeiltasten (rechts links) kann man zum nächsten Regelkanal umschalten

Beim Drücken auf einen Parameterwert wird eine Tastatur zur Eingabe des betreffenden Wertes eingeblendet.

Die Parameter werden vom KS vario gelesen. Nach einer 🎲 Optimierung der Regelkreise werden hier die aktuellen Parameter angezeigt!

Selbstoptimierung



Die Bedieneinheit unterstützt den Start von Einzelversuchen und Gruppenoptimierungen. Mit der Taste [sel] wird die Kanalauswahl gestartet. Zur Einzeloptimierung wählt man die betreffenden Kanäle in der oberen Liste aus.

Nach der Anwahl der gewünschten Zonen kann man die Auswahl mit der Taste [Start] im KS-Vario aktivieren. Während eine Optimierung läuft können weitere Optimierungen mit [Sel] und [Start] gestartet werden. Die Taste [Stop] bricht alle laufenden Optimierungen ab.

Um eine Optimierung durchzuführen, müssen die betreffenden Regler eingeschaltet sein. Sind alle gewählten Regler ausgeschaltet wird die Taste [Hand] eingeblendet. Mit Betätigung dieser Taste werden alle gewählten Regler eingeschaltet und auf Handbetrieb mit Stellgröße=0 geschaltet.

Ist die Select-Funktion nicht aktiv, kann man durch anklicken eines Kanalfeldes eine Statusanzeige für den betreffenden Kanal einblenden.

Rezepte



Bedieneinstellungen können als Rezepte in der Bedieneinheit hinterlegt werden.

Speichern:

Drücken Sie in die Zeile "Datei: ___ " und geben Sie einen Dateinamen ein. Wenn bereits Dateien existieren, die Sie Überschreiben wollen, können Sie diese einfach aus der Liste auswählen. Drücken Sie [write] um die Daten abzuspeichern.

Rücklesen:

Wählen Sie einen Datensatz aus der Liste. Drücken Sie [read] um die Daten einzulesen.

Datensätze löschen:

Wählen Sie einen Datensatz aus der Liste. Drücken Sie [delete] um die Daten zu löschen.

i Rezepte werden als Dateien auf der CompactFlash-Card oder einem USB-Stick abgelegt. Rezeptdateien haben immer die Endung (.ksv)

Der aktive Speicher (CF-Karte oder USB) kann neben dem Eingabefeld für den Rezeptnamen umgeschaltet werden. Ein angewähltes Rezept kann jeweils auf den anderen Speicher kopiert werden.

Skalierung analoge Eingänge

58.0 %) 0	. 0 c	0.0 bar				
Skalierung Eingänge							
Eing	jang	Ai	nzeige	HONO			
0.0	100.0	0.0	400.0	004			
0.0	100.0	0.0	350.0				
			MI 18				
	58.(% g Eing 0.0 0.0	58.0 0 % 0 g Eingänge 0 0.0 100.0 0.0 100.0	58.0 0.0 % ℃ g Eingänge Ar 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0	58.0 0.0 0.0 % °C bar gEingänge Eingang Anzeige 0.0 100.0 0.0 400.0 0.0 100.0 0.0 350.0			

Mit Hilfe der Skalierung können die analogen Eingänge für Massedruck und Massetemperatur eingestellt werden.

Es wird die 2 Punkt Korrektur des KS vario verwendet. Eingegeben werden jeweils der untere und obere Eingangswert (z.B. 0 bzw. 10V/20 mA) und der jeweilige untere und obere Wert der angezeigt werden soll (z.B. 400° bei 10V Eingangssignal).

i

Die Auswahl ob Strom oder Spannungseingänge verwendet werden, muss im KS vario Engineering getroffen werden!

Skalierung Antriebe

1



Neben den Eingangswerten für die Istwerte (Drehzahl und Belastung) des Antriebs, wird auf dieser Seite auch die Skalierung des analogen Ausgangs für die Drehzahl-Sollwertvorgabe vorgenommen. Die Drehzahlvorgabe liegt als einfache Ausgangs-Skalierung des KS vario vor.

Zusätzlich zur Skalierung der analogen Größen, wird hier auch die Schrittweite für die Änderung der Drehzahl über die Tipp-Tasten eingestellt.

Die Schrittweite wird automatisch gespeichert und bleibt auch nach einem Spannungsausfall erhalten.

Die Änderung der Skalierung sollte nur bei stehendem Antrieb vorgenommen werden, da durch die Umskalierung evtl. Sollwertsprünge auftreten können!

Einstellung Drucksensor



Es können Druckmesssensoren mit 0..10V analog Interface (I Bedienseite ,Skalierung analoge Eingänge') oder direkt Druckmessbrücken mit mV Ausgang angeschlossen werden. Diese Bedienseite dient zur Einstellung der Druckmessbrücke.

In die Eingabe-Felder Bereich wird der Messbereich der verwendeten Brücke eingetragen (z.B. 1000 bar). Im darunterliegenden Feld werden die aktuellen Messwerte dargestellt. Im unteren Feld wird die eingestellte Messung angezeigt (mV oder Druck)

Mit der Taste ,mV' wird der Druckmessbereich auf Spannungsmessung (mV) umgestellt. Damit können die echten Ausgabewerte der Brücke gemessen werden (z.B. für die Einstellung des ,0'-Punkts und des ,80%'-Punkt).

Durch die Taste ,80%' wird der Relais-Ausgang zum Schalten des 80% Kalibrier-Widerstands in der Brücke aktiviert.

Die Einstellung und der Abgleich des Messbereichs kann automatisch erfolgen. Mit Aktivierung der Taste ,auto' wird folgender Funktionsablauf gestartet:

- Umschalten auf mV Messung
- Messung des Nullpunkts
- Schalten des Kalibrierwiderstands
- Messung des 80% Punkts
- Umrechnung der gemessenen Werte auf 0 .. 100% und Speichern der Skalierungswerte

Die Skalierwerte werden auf der Seite , Skalierung analoge Eingänge' automatisch gespeichert und bleibt auch nach einem Spannungsausfall erhalten.

Während der mV Messsung werden in den Anzeigefeldern für den Druck ebenfalls unskalierte Werte angezeigt. Dadurch kann es zum Auslösen von Maschinenschutzfunktionen kommen.

Technische Änderungen vorbehalten

(i)

Alarmliste

Beim Automatisierungssystem vario*ECmini* werden Alarmmeldungen von den Temperaturreglern, von der Antriebssteuerung und von der Prozeßwertüberwachung im Klartext dargestellt.

42.5	29.8	0.0		299	U.M
U/min	%	°C		bar	
Grenzwer	t1 M	Temp	[15]	15	5:11:10
Heizstro	m Zo	one O6	[06]	13	5:14:24
Heizstro	m Zo	one 07	[07]	15	5:14:37
Heizstro	m Zo	one O8	[08]	15	5:14:52
	_ 1	. [
			010	4/04	

Die Alarme werden in einer Liste dargestellt. Es sind max. 8 Fehlermeldungen sichtbar, sind mehr Fehlermeldungen vorhanden, können sie durch die UP und DOWN Tasten angewählt werden. Quittierbare Alarme stehen so lange in der Liste, bis sie quittiert werden. Stehen sie nach der Quittierung weiter an, bleibt die Fehlermeldung erhalten. Nicht quittiertbare Fehlermeldungen stehen nur so lange in der Liste, wie der Fehler auch vorhanden ist.

Zusätzlich zu den fest definierten internen Fehlermeldungen, stehen 12 Eingänge für Alarmmeldungen zur Verfügung, die teilweise frei belegt werden können. Die Eingänge arbeiten direkt, d.h. ein Spannungssignal an diesen Eingängen erzeugt die entsprechende Meldung (

i Folgende Eingänge und Meldungen sind festzugeordnet:

Alarm	Funktion	Eingang	Signalrichtung
Alarm 1	Notaus	DI4	Invers (0 aktiv)
Alarm 4	Abschaltung Antrieb durch Ksvario	DI8	Direkt
Alarm 5	Externe Antriebsabschaltung	DI9	Direkt

Die Meldungstexte sind, für die jeweils unterschiedlichen Sprachen, in Files abgelegt. Diese Text-Files können geändert werden. Sie befinden sich unter:

\harddisk\Projects\usermessages*.txt

Sind keine Textfiles vorhanden, werden standard Texte verwendet.

Kennworte

4 2	2.4	58.0 %	0.0 °C	0.0 bar	
Zor	Kenn	wort		1	
	Leve	el 1 📃	**	***	EH
Zor	Leve	el 2 📃	**	***	*
	Leve	el 3 📕	**		
		LOGOUT		EXIT	
	0		stwert X: [°C]	5	

Dateneingaben an der vario EC_{mini} Bedieneinheit können über drei Zugriffsebenen verriegelt werden. Über das Parametermenü der Hauptbedienseite kann ein Kennwortdialog geöffnet werden. Dieser Dialog bietet drei Userlevel an. Bei einer neuen Bedieneinheit sind keine Kennworte hinterlegt und man hat automatisch Zugriff auf alle Daten (Level 3).

Möchte man die Userverwaltung aktivieren muß man für zu sperrende Userlevel Kennwörter hinterlegen.



In Userlevel 1 (Bediener) können Sollwerteingaben erfolgen. In diesem Userlevel wird von allen Seiten nach einer Zeitspanne von 30 sec. auf die Übersichtsseite zurückgeschaltet. Damit ist sichergestellt , dass der Bediener nach spätestens 30 sec. wieder seine Hautbedienseite vorfindet, über die der Extruder bedient werden kann. In allen Userleveln > 1 erfolgt die zwangsweise Rückschaltung nicht, um z.B. Parametrierungs- oder Setuparbeiten nicht zur stören.

USERLEVEL

Level 1:	Bediener	Sollwerte, Heizung ein/aus,
Level 2:	Techniker	Parameter, Grenzwerte, Rezepte
Level 3:	Werkseinstellungen	Konfiguration der Bedieneinheit, Skalierungen

Aktivieren eines Userlevels und Ändern von Kennworten:

Man kann das Kennwort des aktuell freigegebenen Levels und die der geringeren Userlevel ändern. Ein neues Kennwort wird vergeben, indem man beim betreffenden Userlevel ein Kennwort doppelt eingibt. Als Trennzeichen zwischen den doppelten Kennworten platziert man das Zeichen "#".

Beispiel

Eingabe von "1234#1234" in der Zeile "Level 2" ergibt "1234" als neues Kennwort für Userlevel 2. Will man ein Kennwort löschen gibt man einfach "#" ein.

An- und Abmelden:

Zunächst öffnet man über das Parametermenü der Übersichtsseite den Kennwortdialog. Ist bereits eine Anmeldung erfolgt oder sind keine Kennworte hinterlegt sieht man an den Statusfeldern den aktuellen Userlevel.

Zum Abmelden drückt man einfach [LOGOUT] Zum Anmelden gibt man beim gewünschten Userlevel das gültige Kennwort ein. Anschließend verlässt man den Dialog mit [EXIT]

Ethernet MODTCP Server

Über die Ethernetschnittstelle des vario EC_{mini} können alle relevanten Prozessdaten abgefragt werden. Die Übertragung erfolgt mit dem MODTCP Protokoll (

Auf PC-Seite können beliebige, MODTCP fähige Clients verwendet werden (z.B. OPC-Server, SCADA Systeme).

Die Einstellungen der Ethernetschnittstelle um das varioEC in ein Netzwerk einzubinden, werden auf Windows CE Ebene gemacht.

Dazu muss eine Tastatur (USB) angeschlossen werden.

Im Startmenue unter:



Start->Settings-Control Panel -> Network and Dialup connections

werden die Einstellungen für das Netzwerk aufgerufen.



Es lassen sich eine feste Ethernetadresse oder eine dynamische Adressvergabe (DHCP) von einem übergeordneten Netzwerkserver anwählen.



Die neuen Einstellungen sind erst nach einem Neustart gültig. Um die Einstellungen dauerhaft abzuspeichern, muss die entsprechende Funktion aufgerufen werden.

Im Startmenue unter:

Start->Run

wird die Funktion ,regsave aufgerufen, um alle Einstellungen remanent zu speichern

42.5	29.8	0.0	299	И. М
Run				>
Open: In	/pe the nam ocument, an	e of a progr d Windows	am, folder, (will open it f	or for you.
Input	Panel			pwse
	1]w]e]r] a[s[d[f]	t y u i g h j k		

Technische Daten

RECHNER

CPU: Intel XscalePXA270 (416MHz) Lüfterlose Kühlung 64 MByte RAM onboard 64 MByte Flash-Speicher onboard,

DISPLAY

5,7" Farb-FSTN LC-Display, QVGA 320 x 240 Pixel Auflösung, 256 Farben, ca. 180 cd/qm resistiver Touch

SCHNITTSTELLEN

Anschluß für Modbuskoppler KSVARIO (COM3)

Typ: RS485, 9 pol. Sub-D Stecker Max. Kabellänge: 1000m

Anschluss für BlueControl-Schnittstelle KSVARIO (COM1)

Typ: V.24 / RS232, 9 pol. Sub-D Stecker Max. Kabellänge: 3m

Serielle Schnittstelle (COM2)

Typ: V.24 / RS232, 9 pol. Sub-D Stecker Max. Kabellänge: 12m

Netzwerk Ethernetschnittstelle (10/100 Base-T)

Update-Schnittstelle

1 x USB Host 1 x USB Client

Speichererweiterung 1 x Compact-Flash-Card Typ I

HILFSENERGIE

Betriebsspannung: 24 V DC ≤ 20W Schutzklasse III (Schutzkleinspannung)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Zulässige Temperaturen

Betriebstemperatur0...50°CLagerung/Transport-20...60 °C

KLIMATISCHE ANWENDUNGSKLASSE:

Relative Feuchte: 10 ..95 % bei 40°C, keine Betauung

EINFLUSSGRÖSSEN

Hilfsenergie

Ohne Einfluss. Bei Ausfall der Hilfsenergie kein Verlust der Konfigurationsdaten (Flash-PROM Speicherung)

Vibrationsprüfung

sinusförmige Schwingungen nach IEC 60068-2-6; EN 60068-2-6; Belastung: 2g, 1 h je Raumrichtung

Schockprüfung

nach IEC 60068-2-27; EN 60068-2-27 Belastung: 10g über 11 ms, halbe Sinuswelle, drei Schocks je Raumrichtung und Orientierung

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Prüfung der Störfestigkeit nach EN 50082-2 Alle Schnittstellenkabel sind mit Abschirmung zu versehen

Prüfung der Störabstrahlung nach EN 50081-2 Störaussendung Gehäuse: EN 55011 - Klasse A

ALLGEMEINES

Gehäuse

Abmessung (BxHxT): 195x148x45 [mm] Montageausschnitt: 188x141 [mm]

Gewicht

ca. 0,8 kg

Schutzart

Front: IP 65 Rückwand: IP 20

Sicherheit

Entspricht EN 61010-1 (VDE 0411-1): Überspannungskategorie II Verschmutzungsgrad 2 Arbeitsspannungsbereich 50 V Schutzklasse III

CE-Kennzeichen

Erfüllt Richtlinien für Elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannungsrichtlinie

Mitgeliefertes Zubehör

Betriebsspannungs-Anschlussklemme Einbauzubehör